

## Návod k obsluze

Kontejnery:

- víceú elové
- ostatní

### OBSAH:

#### 1. Použití a návod k údržb

##### 1.1 P ípady ve kterých prodejce neru í

#### 2. Popis kontejner

#### 3. Podmínky používání

#### 4. Všeobecné bezpečnostní předpisy

#### 5. Pokyny

##### 5.1 Pro obsluhu

##### 5.2 Pro opravu

##### 5.3 Pro používání

#### 6. Údržba

##### 6.1 B žná údržba

#### 7. Rozsah použití

#### 8. Záruka

Tato brožura je zhotovena v souladu s bezpečnostními předpisy k informování uživatele o co nejlepším a nejbezpečnějším používání tohoto zařízení. Proto si přečtěte tento návod k obsluze před použitím výrobku a dbejte bezpečnostních předpisů.

#### 1. Použití a návod k údržb

Všichni operátoři, kteří jsou přítomni během manipulací, jsou povinni dodržet bezpečnost práce na pracovišti.

Informace v tomto manuálu uvádí správné použití tohoto vybavení, pro které bylo navrženo a zkonstruováno.

Tento návod k obsluze musí být vždy k nahlédnutí. Při ztrátě manuálu je třeba prodejce požádat o vystavení kopie.

##### 1.1 P ípady ve kterých prodejce neru í

- nesprávnou přípravou k použití v provozu
- použitím v rozporu s tímto manuálem
- nedostatky při údržbě a opravách
- r znými úpravami, zásahy nebo změnami v konstrukci nebo části vybavení neoprávněnou osobou

#### 2. Popis kontejner

Víceú elové a ostatní kontejnery jsou navrženy a určeny pro nkládku, zvedání a opravu sypkých směsí, pojiv (beton, malta a podobný materiál), obvykle na staveništích.

#### 3. Podmínky používání kontejner

Nepoužívejte toto zařízení, dokud si nepřečtete tento návod k obsluze. Struktura zařízení je ověřena pro náklad max. 2200kg/m<sup>2</sup>. Respektujte max. nosnost zařízení. Max. kapacita v litrech je udána na identifikačním štítku na zařízení. Součet max. nosnosti a hmotnosti zařízení je hrubá hmotnost.

Samozřejmě je třeba brát ohled na manévrovatelnost s plně naloženým zařízením.

#### 4. Všeobecné bezpečnostní předpisy

Je zakázáno použít zařízení, dokud není zabezpečen vstup osob nebo zvířat do pracovního prostoru.

Vymezte pracovní prostor a předjímte všechna opatření k nejvyšší bezpečnosti práce.

Ujistěte se, že do pracovního prostoru nevstoupí neoprávněná osoba.

Podcházet manipulovaný náklad je zakázáno. Dbejte opatrnosti před uvolněním nákladu. Dodržujte bezpečný odstup.

Při manipulaci se vyvarujte prudkým pohybům s nákladem.

Obsluha nesmí opustit pracovní prostor během manipulace.

Manipulovat s nákladem mimo pracoviště je zakázáno.

Zařízení je také určeno pro nakládku, manipulaci a vykládku materiálu z nákladních automobilů.

Jakékoliv úpravy zařízení musí být prováděny na zemi a ve stabilní poloze.

### 5. Pokyny

#### 5.1 Pro obsluhu

Úpravy, nastavení a údržba zařízení musí být prováděny pouze osobou seznámenou s návodem k obsluze. Jakákoli jiná osoba má zakázáno provádět tyto úpravy.

#### 5.2 Pro přepravu

Pro nakládání a přepravu zboží musí být použito zařízení dostatečné nosnosti a velikosti.

Při nakládání pevně zahákněte nakládací hák nebo šetřič do oka umístěného na vršku zařízení.

#### 5.3 Pro používání

Používejte zařízení pouze pro zvedání a manipulaci s nákladem popsané v bodě 3.

Ujistěte se, že hmotnost manipulovaného materiálu nepřekročí maximální nosnost uvedenou na identifikačním štítku umístěném na zařízení a zároveň hmotnost manipulovaného materiálu společně se zařízením nepřekročí max. nosnost zvedacího zařízení (jeřábu).

Zkontrolujte spojovací příslušenství mezi zařízením a jeřábem, resp. použijte vhodný šetřič mezi oběma. Zkontrolujte max. nosnost tohoto šetřiče. Nesmí být menší než hmotnost zařízení a materiálu v něm.

Obsluha zařízení si musí před jeho použitím zajistit:

- volné prostranství
- v pracovním prostoru se nepohybuje žádná osoba
- v případě nebezpečí použije akustického signálu

## 6. Údržba

Všechny údržby a opravy musí být prováděny na zemi a na stabilním podkladu.

### 6.1 Běžná údržba

Po každém použití je nutné zařízení dle kladných doporučení, aby nedošlo k zanesení pohyblivých částí. Sváry na zařízení musí být pravidelně kontrolovány – věnujte velkou pozornost rýžovým prasklinám a trhlinám. Po dle kladných doporučení na zařízení také zkontrolujte hybné části zařízení a pravidelně je ošetřete maznicí. Pro vyprázdnění nebo vyčištění zařízení nepoužívejte velmi ostrých předmětů a nárazů nebo podobných náhod – mohou poškodit strukturu a odolnost výrobku.

Jestliže shledáte jakékoli trhliny, praskliny nebo jiné anomálie, kontaktujte prodejce zařízení.

Opravy, jako zásahy do konstrukce a vzhledu zařízení jsou zakázány. Při porušení zaniká platnost CE certifikátu.

Prodejce odmítá zodpovědnost, jestliže zařízení není používáno s bezpečnostními předpisy nebo je používáno v rozporu s tímto manuálem.

## 7. Rozsah použití

Zařízení je konstruováno na 25000 zvedacích cyklů. Po překročení tohoto limitu je třeba dle kladné prohlídky (kontroly).

## 8. Záruka

Prodejce ručí na zařízení zárukou 6 měsíců od jeho koupi na materiál nebo výrobní vady.

Vady v důsledku nesprávného a nevhodného použití, zanedbané údržby nebo běžného opotřebení a škrábanců jsou vyjmuty ze záruky.

Reklamáce záruky musí obsahovat kopii faktury, uživatelský manuál a CE certifikát.

