

## Návod k obsluze

Bádíe na beton

### OBSAH:

1. Použití a návod k údržb
  - 1.1 P ípady ve kterých prodejce neru í
2. Popis bádíí
3. Podmínky používání
4. Všeobecné bezpe nostní p edpisy
5. Pokyny
  - 5.1 Pro obsluhu
  - 5.2 Pro p epravu
  - 5.3 Pro používání
6. Údržba
  - 6.1 B žná údržba
7. Rozsah použití
8. Záruka

Tato brožura je zhotovena v souladu s bezpe nostními p edpisy k informování uživatele o co nejlepším a nejbezpe n jším používání t chto za ízení. Proto si pe liv p e t te tento návod k obsluze p ed použitím výrobku a dbejte bezpe nostních p edpis .

### 1. Použití a návod k údržb

Všichni operáto i, kte í jsou p ítomni b hem manipulací, jsou povinni dodržet bezpe nost práce na pracovišti.

Informace v tomto manuálu uvád jí správné použití tohoto vybavení, pro které bylo navrženo a zkonstruováno.

Tento návod k obsluze musí být vždy k nahlédnutí. P í ztrát manuálu je t eba prodejce požádat o vystavení kopie.

#### 1.1 P ípady ve kterých prodejce neru í

- nesprávnou p ípravou k použití v provozu
- použitím v rozporu s tímto manuálem
- nedostatky p í údržb a opravách
- r znými úpravami, zásahy nebo zm nami v konstrukci nebo ásti vybavení neoprávn nou osobou

### 2. Popis bádíí

Bádíe se st edovým nebo bo ním vyúst ním jsou navrženy a ur eny pro nakládku, zvedání a p epravu sypkých sm sí, pojiv (beton, malta a podobný materiál), obvykle na staveništích.

### 3. Podmínky používání bádíí

Nepoužívejte toto za ízení, dokud si pe liv nep e tete tento návod k obsluze. Struktura za ízení je ov ena pro náklad max. 2200kg/m<sup>2</sup>. Respektujte max. nosnost za ízení. Max. kapacita v litrech je udána na identifika ním štítku na za ízení. Sou tem max. nosnosti a hmotnosti za ízení je hrubá hmotnost.

Samozřejmě je třeba brát ohled na manévrovatelnost s plně naloženým zařízením.

#### 4. Všeobecné bezpečnostní předpisy

Je zakázáno použít zařízení, dokud není zabezpečen vstup osob nebo zvířat do pracovního prostoru.

Vymezte pracovní prostor a přijměte všechna opatření k nejvyšší bezpečnosti práce.

Ujistěte se, že do pracovního prostoru nevstoupí neoprávněná osoba.

Podcházet manipulovaný náklad je zakázáno. Dbejte opatrnosti před uvolněním nákladu. Dodržujte bezpečný odstup.

Při manipulaci se vyvarujte prudkým pohybům s nákladem.

Obsluha nesmí opustit pracovní prostor během manipulace.

Manipulovat s nákladem mimo pracoviště je zakázáno.

Zařízení je také určeno pro nakládku, manipulaci a vykládku materiálu z nákladních automobilů.

Jakékoliv úpravy zařízení musí být prováděny na zemi a ve stabilní poloze.

### 5. Pokyny

#### 5.1 Pro obsluhu

Úpravy, nastavení a údržba zařízení musí být prováděny pouze osobou seznámenou s návodem k obsluze. Jakákoli jiná osoba má zakázáno provádění těchto úprav.

#### 5.2 Pro přepravu

Pro nakládání a přepravu zboží musí být použito zařízení dostatečné nosnosti a velikosti.

Při nakládání pevně zahákněte nakládací hák nebo etáž do oka umístěného na vršku zařízení.

Bádně na beton musí být přepravovány ve stabilní poloze, pevně ukotveny.

#### 5.3 Pro používání

Používejte zařízení pouze pro zvedání a manipulaci s nákladem popsané v bodě 3.

Při plnění bádně zkontrolujte, že výpustním hrdlem neutíká nebo nepodchází materiál umístěný v bádně. (výpustní hrdlo musí být zavěšeno a zajištěno).

Ujistěte se, že hmotnost manipulovaného materiálu nepřekročí maximální nosnost uvedenou na identifikačním štítku umístěném na zařízení a zároveň hmotnost manipulovaného materiálu společně se zařízením nepřekročí max. nosnost zvedacího zařízení (jeřábu).

Zkontrolujte spojovací příslušenství mezi zařízením a jeřábem, resp. použijte vhodný etáž mezi oběma. Zkontrolujte max. nosnost tohoto etáže. Nesmí být menší než hmotnost zařízení a materiálu v něm.

Obsluha zařízení si musí před jeho použitím zajistit:

- volné prostranství
- v pracovním prostoru se nepohybuje žádná osoba
- v případě nebezpečí použije akustického signálu

## 6. Údržba

Všechny údržby a opravy musí být prováděny na zemi a na stabilním podkladu.

### 6.1 Běžná údržba

Po každém použití je nutné zařízení dle kladných doporučení, aby nedošlo k zanesení pohyblivých částí. Sváry na zařízení musí být pravidelně kontrolovány – věnujte velkou pozornost zejména prasklinám a trhlinám. Po dle kladných doporučení na zařízení také zkontrolujte hybné části zařízení a pravidelně je ošetřete maznicí. Pro vyprázdnění nebo vyčištění zařízení nepoužívejte velmi ostrých předmětů a nárazů nebo podobných náhod – mohou poškodit strukturu a odolnost výrobku.

Jestliže shledáte jakékoli trhliny, praskliny nebo jiné anomálie, kontaktujte prodejce zařízení.

Opravy, jako zásahy do konstrukce a vzhledu zařízení jsou zakázány. Při porušení zaniká platnost CE certifikátu.

Prodejce odmítá zodpovědnost, jestliže zařízení není používáno s bezpečnostními předpisy nebo je používáno v rozporu s tímto manuálem.

## 7. Rozsah použití

Zařízení je konstruováno na 25000 zvedacích cyklů. Po překročení tohoto limitu je třeba dle kladných prohlídek (kontroly).

## 8. Záruka

Prodejce ručí na zařízení zárukou 6 měsíců od jeho koupi na materiál nebo výrobní vady.

Vady v důsledku nesprávného a nevhodného použití, zanedbané údržby nebo běžného opotřebení a škrábanců jsou vyjmuty ze záruky.

Reklamací záruky musí obsahovat kopii faktury, uživatelský manuál a CE certifikát.

